

Инструкция по повторной настройке абонентских цифровых терминалов на каналы "НТВ-ПЛЮС"

Уважаемые Абоненты, прежде чем следовать нашей Инструкции, ознакомьтесь, пожалуйста, с Руководством по эксплуатации терминала, прилагаемым в комплекте с Вашим оборудованием.

Просим Вас следовать разделу Инструкции, соответствующему модели используемого Вами терминала.

В ходе настройки ВСЕ каналы "НТВ-Плюс" предварительно удаляются.

Внимание! Если Вы используете кабельный терминал, мы рекомендуем обратиться к представителю организации, эксплуатирующей вашу кабельную сеть (СКТВ).

	EchoStar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 1	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал на одном из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал на одном из каналов "НТВ-ПЛЮС".
Шаг 2	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu (Menu) .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu (Menu) .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu (Menu) .
Шаг 3	Нажмите на пульте кнопку Fav зелёного цвета. Пользуясь навигационными кнопками пульта ▼▲ выберите строку Текущий спутник и нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Конфиг. канала и нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Поиск и редакцир. каналов и нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Упорядочивание каналов и нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ выберите строку Транспондеры и нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Настройка и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Установка и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Пользуясь навигационными кнопками пульта ▲▼ , выберите строку Настройка и нажмите кнопку Ввод (OK) .
Шаг 4	Нажмите на пульте кнопку белого цвета. Кнопками ▲▼ выберите в открывшемся списке строку Удалить и нажмите кнопку OK . Выберите для удаления все каналы "НТВ-ПЛЮС", отмечая каждый канал нажатием кнопки OK .	Пользуясь навигационными кнопками ▲▼ выберите строку Удаление каналов и нажмите кнопку OK .	С помощью кнопок ▲▼ выберите строку Редактир. основных списков и нажмите кнопку OK .	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN код' (значение по умолчанию – 0000).	Перемещаясь по списку при помощи кнопок ▲▼ , выберите строку НТВ+28 и нажмите навигационную кнопку ► (стрелка вправо) пульта дистанционного управления.	В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация транспондеров и нажмите кнопку Ввод (OK) . Приступите к удалению транспондеров "НТВ-ПЛЮС", ориентируясь на названия каналов в правом окне (Шаг 5).	В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .	В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN-код' (значение по умолчанию – 0000).
Шаг 5	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку белого цвета.	Нажмите кнопку F2 .	Навигационными кнопками ►◀ выберите заголовок Все каналы .	Пользуясь кнопками ▲▼ выберите строку Удалить транспондер и нажмите кнопку OK .	Нажмите кнопку OK . Начнётся автоматический поиск каналов "НТВ-ПЛЮС".	Перемещаясь по списку при помощи кнопок пульта ▲▼ , выберите строку с удаляемым транспондером и нажмите навигационную кнопку ► (стрелка вправо). Нажмите кнопку Ввод (OK) - транспондер будет удалён.	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'Родительский код' (значение по умолчанию – 0000).	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN-код' (значение по умолчанию – 0000).	В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите строку Организация каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .

	Echostar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 6	Пользуясь навигационными кнопками ◀ ▶ выберите Да и нажмите кнопку OK . Выбранные каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены.	Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопки OK, F1 и F2 . Выбранные каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены.	Перемещаясь по списку при помощи кнопок ▲ ▼, выберите для удаления все каналы "НТВ-ПЛЮС", отмечая каждый канал нажатием кнопки красного цвета, расположенной в ряду цветных кнопок на пульте дистанционного управления. Отмечать и удалять необходимо только каналы "НТВ-ПЛЮС" (каналы с отметкой НТВ+ в левом окне), другие каналы удалять не нужно. Для снятия ошибочно поставленной отметки повторно нажмите кнопку красного цвета.	Удалите все транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Для этого, перемещаясь по списку транспондеров, отметьте каждый транспондер при помощи красной кнопки "I". Удалять нужно только транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Ориентир – обозначение Eutelsat W4 в списке транспондеров. Чтобы удалить ошибочно поставленную отметку, еще раз нажмите на этом транспондере красную кнопку "I".	По окончании поиска внесите найденные каналы в Фаворитный список - для этого с помощью навигационных кнопок ▲ ▼, выберите строку с названием необходимого канала, нажмите на пульте кнопку ♥ ("сердечко"), введите с помощью цифровых кнопок пульта желаемый порядковый номер канала в 'Фаворитном списке' и нажмите кнопку OK . Повторите эту операцию (Шаг 6) для внесения в 'Фаворитный список' других каналов "НТВ-ПЛЮС".	Повторите Шаг 5 для удаления остальных транспондеров "НТВ-ПЛЮС" - другие транспондеры удалять не нужно. По завершении операции удаления транспондеров "НТВ-ПЛЮС" дважды нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu.	Кнопками ▲ ▼ выберите строку Организация сетей и нажмите кнопку Ввод (OK) .	В открывшемся меню выберите строку Упорядочить сети и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Кнопками ▲ ▼ выберите строку Провайдер и нажмите кнопку ▶.
Шаг 7	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK .	Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопку OK и затем дважды (для S300/A300/B270/B350 один раз) кнопку EXIT .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Возврат .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку Настройка и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления ▲ ▼ выберите строку НТВ+ и нажмите красную кнопку Инф (i) .	Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления ▲ ▼ выберите строку НТВ+ и нажмите красную кнопку Инф (i) .	Выберите в списке провайдеров НТВ+ и нажмите красную кнопку Инф (i) .
Шаг 8	Пользуясь навигационными кнопками ◀ ▶ выберите меню Установка ("молоточек") и дважды нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку Конфиг. канала и дважды нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку Поиск спутника и нажмите кнопку OK .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку Установка и нажмите кнопку OK .	Повторите действия Шаг 4 - Шаг 7 (включительно) для каждого из остальных транспондеров "НТВ-ПЛЮС": НТВ+32, НТВ+35, НТВ+36, НТВ+39, НТВ+40 и так далее	Кнопками ▲ ▼, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления.	Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления.	Кнопками ▶, ◀ выберите клавишу Да и нажмите кнопку Ввод (OK) .
Шаг 9	При помощи кнопок ▲ ▼ выберите строку Сигнал и нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления.	При помощи кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ установите (при необходимости) в строке Спутник значение Eutelsat W4/Sesat , в строке Пакет значение NTV+ Sport .	Пользуясь кнопками ◀ ▶ установите в строке Режим поиска значение Быстрый (NIT) , а в строке Спутник значение Eutelsat W4 .	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите ' PIN код ' (значение по умолчанию – 0000).	По завершении действий (Шаг 8) нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ВЫХОД . Настройка терминала завершена.	в появившемся меню, пользуясь кнопками 0...9 и кнопками ◀ ▶, установите: частота – 12322 поляризация – вертикальная скорость потока – 27500 FEC – 3/4 сетевой поиск - да автоматический пропуск – нет	Дважды нажмите кнопку Выход (Exit) на пульте дистанционного управления. Навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Дважды нажмите кнопку Выход (Exit) на пульте дистанционного управления. Навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку Ввод (OK) .	Нажмите кнопку Выход (Exit) на пульте дистанционного управления.

	Echostar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 10	<p>“В меню “Сигнал” для спутника EUTEL W4 выберите “Вид поиска” - ОК, и затем “Сеть” – ОК.</p> <p>Если в меню Сигнал указаны какие-либо еще спутники, кроме EUTELW4, установите для них в строке Вид Поиска значение НЕТ.</p> <p>При помощи кнопок ▼▲, выберите строку Поиск каналов и нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления.</p>	<p>Нажимая кнопки ▲▼, установите в строке Только ТВ значение Нет, в строке FTA значение Нет, подсветите строку Сеть и нажмите кнопку ОК.</p>	<p>Нажмите на пульте кнопку ОК. Начнётся автоматический поиск каналов "НТВ-ПЛЮС".</p>	<p>Пользуясь навигационными кнопками ▲▼ выберите строку Ручной поиск и нажмите кнопку ОК.</p>	<p>В списке транспондеров могут отсутствовать некоторые транспондеры "НТВ-ПЛЮС" Как правило, это транспондеры 30, 37 и 38. Общие параметры этих транспондеров: Спутник Бонум 1, SR 27500, FEC 3/4. Для транспондера 30: частота 12283, поляризация: вертикальная. Для транспондера 37: частота 12418, поляризация: горизонтальная. Для транспондера 38: частота 12437, поляризация: вертикальная.</p>	<p>нажмите кнопку ВВОД (ОК)</p>	<p>Кнопками ▲▼ выберите строку Ручной поиск и нажмите кнопку Ввод (ОК).</p>	<p>Кнопками ▲▼ выберите строку Поиск вручную и нажмите кнопку Ввод (ОК).</p>	<p>Навигационными кнопками ▲▼ выберите строку Ручной поиск и нажмите кнопку Ввод (ОК).</p>
Шаг 11	<p>Дождитесь окончания поиска каналов и нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления.</p>	<p>По окончании поиска каналов нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ОК. Настройка терминала завершена.</p>	<p>По окончании поиска каналов нажмите на пульте дистанционного управления кнопку ОК, а затем кнопку QUIT. Настройка терминала завершена.</p>	<p>В меню Ручной поиск, пользуюсь кнопками ◀▶▲▼, установите: Спутник – Eutelsat W4 Номер TP –такой, чтобы в строке Частота появилось значение 12322 МГц, SR – 27.500, FEC – 3/4, поляризация – правая круговая; Режим поиска – Все, Сетевой поиск – Да, Поиск PID - Нет.</p>	<p>Если необходимо, добавьте в список новые транспондеры. Для этого нажмите кнопку Menu. Пользуясь навигационными кнопками пульта ▼▲ выберите строку Изменение списка каналов и нажмите кнопку ОК.</p>	<p>После окончания процесса поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (ОК). Настройка терминала завершена.</p>	<p>В появившемся меню, пользуюсь кнопками 0...9 и кнопками ▲▼◀▶, установите: Частота – 12322 Поляризация – вертикальная Скорость потока – 27500 FEC – 3/4 сетевой поиск - Да автоматический пропуск – нет</p>	<p>В появившемся меню, пользуюсь кнопками 0...9 и кнопками ▼▲◀▶, установите значения: Выбор антенны – Eutelsat W4 Частота – 12322 Поляризация – вертикальная Скорость передачи символов – 27500 FEC – 3/4 Поиск сети - Да Автоматический пропуск – Нет.</p>	<p>В появившемся меню, пользуюсь кнопками ▲▼◀▶, ОК и цифровыми кнопками 0...9, установите значения: Название Спутника - Eutelsat W4 Частота – 12322 Поляризация – вертикальная Скорость Потока – 27500 FEC – 3/4 Выберите строку Дополнительно и нажмите кнопку Ввод (ОК). Установите в строке Сетевой Поиск значение Да, в строке Пропуск Кодированных – Нет. Нажмите кнопку ВЫХОД (EXIT).</p>

	Echostar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 12	Нажмите кнопку Exit . на пульте дистанционного управления для выхода из меню. Настройка терминала завершена.			Нажмите кнопку OK . После появления сообщения о найденных каналах нажмите кнопку OK .	В появившемся меню с помощью кнопок ▼▲ выберите строку Новый транспондер и нажмите OK .		Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления.	Нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления.	Выберите строку Начать поиск и нажмите кнопку Ввод (OK) на пульте дистанционного управления.
Шаг 13			-	Нажимая кнопку EXIT , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.	В строке Название с помощью цифровых кнопок 0...9 введите номер транспондера. Установите все параметры в соответствии с шагом 10 и нажмите кнопку OK .		После окончания поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK)	После окончания поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK) два раза	После окончания поиска каналов нажмите кнопку ВВОД (OK) .
Шаг 14					По окончании поиска повторите Шаг 6, нажмите кнопку Выход и повторите шаги 11, 12 и 13 для остальных недостающих транспондеров.		Нажимая кнопку ВЫХОД (EXIT) , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.	Нажимая кнопку ВЫХОД (EXIT) , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.	Нажимая кнопку ВЫХОД (EXIT) , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.

Параметры 29-го транспондера НТВ-ПЛЮС для настройки перемещаемых каналов

Каналы	Транспондер	Частота	Поляризация	Общие параметры
ТВЦ	29	12265	горизонтальная	SR - 27500, FEC - 3/4 (для всех транспондеров)
VH1 Russia				
РБК-ТВ				
ДОМ КИНО				
Музыка Первого				
ТелеНяня				
Пятый Канал				
Мир				
Первый МЕТЕО				
3 канал				
Rusiya Al-Yaum				
TV SALE				
Бибигон				

Параметры остальных транспондеров НТВ-ПЛЮС

Тр	Частота	Поляризация	Тр	Частота	Поляризация	Симв. скор. (SR)	FEC
28	12245	вертикальная	19	12073	горизонтальная	27500 (для всех транспондеров)	3/4 (для всех транспондеров)
30	12284	вертикальная					
32	12322	вертикальная					
36	12399	вертикальная					
38	12437	вертикальная					
40	12476	вертикальная					
			33	12341	горизонтальная		
			35	12380	горизонтальная		
			39	12456	горизонтальная		

Частота гетеродина конвертора: 10750 МГц (для конвертора, рекомендованного НТВ-ПЛЮС).